




Changing the Combination

1. The lock combination is preset to **"0000"**. Open the lock by aligning the opening combination number to the Guide Point and pull out the Lock Post (*Figure 1*).
2. Turn the Reset Button clockwise to 90°.
3. You are ready to turn the Lock Dials to set your new combination.
4. After setting your new combination, turn the Reset Button counter-clockwise at 90°.
5. Verify your new combination before using your lock. Insert the Lock Post all the way into the Locking Port but do not turn the dials. Pull out the Lock Post. Your lock is ready to use.
6. The reset operation is now complete. Repeat steps 1–4 anytime you wish to change your secret combination.



Changement de la combinaison

WEISER

1. La combinaison de verrouillage est pré réglée à «0000». Ouvrir le cadenas en alignant la combinaison d'ouverture avec le point de repère, puis tirer sur la tige de verrouillage (Figure 1).
2. Tourner le bouton de réinitialisation de 90° dans le sens horaire.
3. Vous pouvez maintenant tourner les molettes du cadenas pour régler votre nouvelle combinaison.
4. Après avoir réglé votre nouvelle combinaison, tourner le bouton de réinitialisation de 90° dans le sens antihoraire.
5. Vérifier votre nouvelle combinaison avant d'utiliser votre cadenas. Insérer complètement la tige de verrouillage sans tourner les molettes. Tirer sur la tige de verrouillage. Votre cadenas est prêt à l'usage.
6. L'opération de réinitialisation est maintenant terminée. Répétez les étapes 1 à 4 chaque fois que vous souhaitez modifier votre combinaison secrète.

